

DEEP CLEANER

OPIS

DEEP CLEANER to silny, zmywalny, wolny od rozpuszczalników środek do czyszczenia i usuwania zaschniętych olejów z powierzchni drewna zewnętrznego. Czyści mocno wysezonowane drewno. Biodegradowalny DEEP CLEANER jest odpowiedni do stosowania w miejscach wrażliwych na preparaty chemiczne, ponieważ jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. Konsystencja żelu sprawia, że nie ścieka, – czyli jest doskonały na powierzchnie pionowe. Łatwy w użyciu, szybko działa. DEEP CLEANER bez problemu usuwa glazurę powstałą po obróbce drewna.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa oleje teakowe i inne, które szerniały pod wpływem UV
- Zmywalny wodą – Oleje rozpuszczają się w wodzie
- Głęboko czyści mocno sezonowane drewno
- Usuwa glazurę po obróbce drewna
- Szybko działa – już w 5 minut
- Gotowy do użycia
- Łatwa aplikacja
- Usuwa oleje smarujące i plamy
- Biodegradowalny – Nie zawiera rozpuszczalników i parafin

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego
- Wszystkie gatunki drewna – miękkie, twarde, egzotyczne...
- Pokłady, poręcze, elementy wykończeniowe...
- Powierzchnie pionowe i poziome.

DANE TECHNICZNE

Wygląd: Niebiesko-zielony. Zapach środka dezynfekującego.
Stan fizyczny: lepki płyn.
Ciężar właściwy (20°C): 1.03±0.05
Lepkość: żel
Temperatura zapłonu: niepalny
Dostępne opakowania: 2,5L
Przydatność: 2 lata w oryginalnym, nieotwieranym pojemniku.
LZO: <0.05% (0,5 g/L)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć odchodzące elementy farby.
Zetrzeć fizyczne zanieczyszczenie powierzchni takie jak mech, brud, itp.

NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA

Pędzel z syntetycznym włosiem
Szczotka z syntetycznym włosiem
Wałek malarski z syntetycznym włosiem

ZALECENIA PRZED APLIKACJĄ

Zaleca się wykonanie wstępnego testu w możliwie niewidocznym miejscu, aby sprawdzić wymagany czas kontaktu preparatu z powierzchnią. Zobacz procedurę testowania w dziale aplikacja. Miejsca, które posiadają uszczelnienia należy przetestować nakładając produkt i zostawiając go na 20 minut. Jeżeli po zdieraniu i sputkaniu nie ma reakcji z uszczelnieniem – można stosować. Zaleca się zakładać rękawice ochronne odporne na chemikalia. Po skończonej pracy należy zawsze zneutralizować powierzchnię za pomocą DECK CLEANER*. Drewna bogate w taniny takie jak: cedr, dąb, mahoń, teak...mogą ściemnieć po zastosowaniu DEEP CLEANER. Jeżeli

ściemniej – należy nie dopuścić do wyschnięcia DEEP CLEANER przed aplikacją DECK CLEANER*.

Należy zasłonić wszystkie elementy, na których nie chcemy stosować preparatu – również aluminiowe.

Przy aplikacji na powierzchnie pionowe należy zaczynać z dołu do góry.

Unikać nakładania w temperaturze powyżej 35°C i na gorące powierzchnie.

Nie dopuszczać, aby DEEP CLEANER zasychał na powierzchni. Jeżeli zaczyna zasychać – wystarczy spryskać mgiełką wody, aby go aktywować.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowania na Dębie i orzechu.

ROCIENICZANIE	Nie rozcieńczać.
----------------------	------------------

APLIKACJA	<p>Należy pracować strefami – w szczególności na dużych powierzchniach. Zawsze nakładać zgodnie z kierunkiem słoików. Nie stosować szczotek stalowych.</p> <p>Po spłukaniu od razu zneutralizować za pomocą DECK CLEANER* - gdy nadal powierzchnia jest mokra.</p> <p>Odczekać 2-3 dni przed nakładaniem nowych warstw.</p> <p>PROCEDURA TESTOWANIA</p> <p>Nałożyć DEEP CLEANER</p> <p>Odczekać 5 minut</p> <p>Wyszorować powierzchnię, aby sprawdzić czy brud się podnosi.</p> <p>Jeżeli się podnosi – zacząć pracę. Jeżeli nie, odczekać kolejne 5 minut i znowu sprawdzić. W razie konieczności powtórzyć maksymalnie do 20 minut czasu kontaktu.</p> <p>USUWANIE I CZYSZCZENIE</p> <p>Należy pracować na sekcjach, które można ukończyć w 5-20 minut i przenieść się do kolejnej.</p> <p>Nałożyć DEEP CLEANER na daną sekcję i zostawić żeby zaczął działać.</p> <p>Po upływie określonego w teście czasu, wyszorować całą powierzchnię szczotką nylonową jednocześnie spłukując wodą. Można sobie pomóc myjką wysokociśnieniową (max. 60 bar).</p> <p>Dokładnie spłukać powierzchnię nie zapominając o przylegających elementach.</p> <p>UWAGA: ciepła woda ułatwia pracę.</p> <p>ELIMINOWANIE GLAZURY PO OBRÓBCE DREWNA</p> <p>Nałożyć DEEP CLEANER. Odczekać 10-15 minut. Wyszorować całą powierzchnię szczotką nylonową jednocześnie spłukując wodą. Można sobie pomóc myjką wysokociśnieniową (max. 60 bar).</p> <p>Dokładnie spłukać powierzchnię nie zapominając o przylegających elementach.</p> <p>UWAGA: ciepła woda ułatwia pracę.</p> <p>Skontaktuj się z nami w przypadku aplikacji DEEP CLEANER na Dębie lub orzechu.</p>
------------------	---

ZALECENIA PO APLIKACJI	Należy zawsze zneutralizować powierzchnię za pomocą DECK CLEANER* niezwłocznie po spłukaniu DEEP CLEANER.
-------------------------------	---

WYDAJNOŚĆ	4m ² z litra. Faktyczna wydajność będzie się różnić w zależności od metody, rodzaju, tekstury, wieku i porowatości drewna.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Woda.
PRZECHOWYWANIE	Nie przechowywać w metalowych pojemnikach. Nie dopuścić do zamarzania. Unikać wysokich temperatur. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
BEZPIECZEŃSTWO	Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w karcie MSDS.
DATA WYDANIA	Sierpień 2016