

OWATROL MARINE

DECK CLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I ROZJAŚNIANIA KOLORU DREWNA

OPIS **DECK CLEANER** jest silnym środkiem czyszczącym i odszarzającym do zastosowań na drewnie zewnętrznym podniszczonym przez warunki atmosferyczne. W przeciwieństwie do wybielaczy lub środków czyszczących na bazie chloru **DECK CLEANER** nie niszczy włókien drewna. **DECK CLEANER** usuwa brud jednocześnie przywracając naturalny kolor zewnętrznego drewna.

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozjaśnia i przywraca kolor poszarzałego drewna zewnętrznego bez konieczności wybielania
- Szybko działa – przywraca kolor w 15 minut
- Do zastosowania na wszystkich gatunkach drewna: miękkie (włącznie z traktowanym ciśnieniowo) – modrzew, świerk, cedr...; drewno traktowane termicznie; drewno twarde – teak, iroko, ipe, bangkirai, dąb, orzech...
- Czyści i neutralizuje plamy spowodowane przez taniny (garbniki)
- Doskonale odłuszcza drewna tropikalne przed nakładaniem warstw wykończeniowych
- Usuwa wszystkie ślady po grzybach i pleśni
- Przywraca połysk plastikom poszarzałym przez warunki pogodowe i UV
- Usuwa plamy po rdzy
- Czyści kamień i poplamiony cement
- Neutralizuje powierzchnie na których zastosowano MARINE STRIP lub DEEP CLEANER
- Bezpieczny w użyciu – nieszkodliwy dla roślin i krzewów
- Biodegradowalny – nie zawiera rozpuszczalników i wybielaczy – wystarczy spłukać wodą

ZASTOSOWANIE

- Wyłącznie do stosowania na zewnątrz
- Usuwanie poszarzałych włókien z surowego drewna
- Na powierzchni pionowe i poziome – pokłady, poręcze, kadłuby...
- Wcześniej pokrywane powierzchnie drewna zewnętrznego wymagające czyszczenia
- Inne powierzchnie: cement z plamami rdzy, odbarwiony kamień, plastik, włókno szklane.

DANE TECHNICZNE

Rozpuszczalnik: woda
Ciężar właściwy (w 20°C): 1,07 ± 0,05
Stan fizyczny: Żel
Zawartość rozpuszczalników: 19% ± 2
Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny
Czas przydatności: 18 miesięcy (minimum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku
Dostępne pojemności: 1L, 2,5L, 15L
Wygląd i zapach: niebieski, świeży mydlany
LZO: Nie dotyczy

NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA

Miękki pędzel
Sztyna szczotka/pędzel nylonowy
Myjka wysokociśnieniowa
Zakładać rękawice odporne chemicznie, gogle i ubrania ochronne

DOBRE PRAKTYKI PRZED APLIKACJĄ

Dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem
Osłonić wszystkie powierzchnie wokół miejsca pracy
Dobrze podlać rośliny i kwiaty w pobliżu
Nakładać w temperaturze pomiędzy 5°C – 35°C. Nie nakładać na gorące powierzchnie; produkt wyschnie zbyt szybko.
Podczas czyszczenia drewna pionowego – zacząć od dołu aby uniknąć zacieków.

APLIKACJA

UWAGA:

Powierzchnie mogą być śliskie gdy są mokre. Należy zachować ostrożność podczas chodzenia po mokrych powierzchniach. DECK CLEANER może przyciemnić pomalowane powierzchnie i niektóre metalowe złącza jeżeli zostawi się go na powierzchni zbyt długo. Produkt należy spłukać natychmiast i wytrzeć moką szmatką.

Drewno, kamień, beton:

Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody.

Nałożyć DECK CLEANER za pomocą pędzla syntetycznego lub wałka (średnie lub długie włosie)

Wyszorować powierzchnię za pomocą sztywnego pędzla (nylonowego lub syntetycznego)

Zostawić na 10-20 minut. Gdy powierzchnia zaczyna wysychać należy zwilżyć ją za pomocą mgiełki wodnej.

Zeskrobać powierzchnię w tym samym czasie splukując wodą – lub zastosuj myjkę ciśnieniową (max. 60 bar).

W razie konieczności powtórz procedurę.

Drewno – Odczekać 48 godzin do nałożenia wybranej warstwy końcowej – w celu osiągnięcia odpowiedniej wilgotności.

Kamień i beton – Odczekać do wyschnięcia przed nałożeniem wybranej warstwy końcowej/uszczelniacza

Plamy po gwoździach:

Wyczyścić powierzchnię. Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody. Nałożyć DECK CLEANER na całą powierzchnię i wokół plam po gwoździach. Nie splukiwać dopóki plama nie zniknie.

Plastik i włókno szklane, GRP:

Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody.

Nałożyć DECK CLEANER za pomocą pędzla.

Zostawić na 10 minut.

Wyszorować powierzchnię za pomocą miękkiej lub średniej szczotki.

Spłukać dużą ilością wody.

Plamy po rdzy:

Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody.

Nałożyć DECK CLEANER za pomocą sztywnej szczotki nylonowej pracując nad plamą rdzy.

Zostawić na 10 minut.

Wyszorować powierzchnię sztywną nylonową szczotką.

Spłukać dużą ilością wody.

WYDAJNOŚĆ	5 do 10m ² z litra Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni.
OGRANICZENIA	Nie stosować na aluminium
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Woda z mydłem
PRZECHOWYWANIE	Pozostały produkt przechowywać w plastikowym lub szklanym pojemniku – szczelnie zamkniętym. Nie przechowywać w metalowym pojemniku. Nie dopuszczać do zamrożenia produktu.
INFORMACJE DODATKOWE	Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.
BEZPIECZEŃSTWO	W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.
DATA WYDANIA	Maj 2012