



## AQUANETT®

### Opis produktu

Aquanett® to środek do usuwania olejów z drewna. Czyści i odszarza powierzchnie drewniane. Doskonały preparat do właściwego przygotowania drewna do renowacji.

### Właściwości

- przywraca poszarzałemu drewnu jego oryginalny kolor;
- eliminuje ślady wpływu warunków atmosferycznych (ciemne plamy, linie które wniknęły głęboko w strukturę drewna wraz z olejem)
- eliminuje plamy powstałe przez warunki pogodowe, pleśń, rdzę oraz zanieczyszczenie;
- odtłuszcza powierzchnię drewna egzotycznego przed zastosowaniem środków do olejowania powierzchni tj. DEKS OLJE 1 (D1) oraz TEXTROL;
- nie jest agresywny, nie niszczy oryginalnego materiału;
- obojętny dla roślin i zwierząt, całkowicie biodegradowalny;
- bezwonny i rozpuszczalny w wodzie.
- gotowy do użycia
- formuła żelu
- sprawia, że oleje stają się rozpuszczalne w wodzie

### Główne zastosowanie

- Do stosowania na zewnątrz
- Zabrudzone i poszarzałe drewno: modrzew, sosna, ipe/lapacho, bangkirai, garapa, iroko, teak itp.
- Powierzchnie poziome (tarasy, meble ogrodowe itp.) oraz powierzchnie pionowe (elewacje, okna...)
- Nie stosować na DĄB I KASZTAN

### Dane techniczne

- **Zapach**- neutralny
- **Rozpuszczalnik**- woda
- **Gęstość w 18C** : 1,03+/-0,05
- **Temperatura aplikacji**: od 0C do 40C
- **Czyszczenie**: woda
- **Termin ważności** – 2 lata od daty produkcji (wrażliwy na wysokie i niskie temp)
- **Czas działania**- 5 min

### Narzędzia do nakładania

Pędzel syntetyczny

### Dobre praktyki podczas aplikacji

Zaleca się pracę w rękawicach gumowych. Na powierzchniach pionowych pracować z góry na dół. Zawsze neutralizować za pomocą NET-TROL®\*

### Przygotowanie powierzchni

Usunąć odchodzące elementy. W razie konieczności zeszkrobać poważniejsze zabrudzenia.

### Nakładanie

- Dobrze wstrząsnąć lub wymieszać przed użyciem, nie rozcieńczać;
- Zawsze sprawdzić na małej powierzchni działanie preparatu
- Zalecamy użycie gumowych rękawiczek i płaskiej szpachelki
- **ZAWSZE NEUTRALIZUJ AQUANETT ŚRODKIEM NET-TROL®\***
- Nałożyć AQUANETT na całą powierzchnię
- w przypadku powierzchni pionowych pracować z góry na dół;
- Zostawić środek na 5 min maksimum;
- Dokładnie spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem (max 60bar);
- Ciepła woda ułatwia zmywanie środka.
- Po spłukaniu AQUANETT natychmiast neutralizować go NET-TROL®\* wg instrukcji użycia środka

### Wydajność

4-25m<sup>2</sup>/l

Wydajność zależy od rodzaju powierzchni, usuwanego oleju, temperatury, itp.

<b>Czyszczenie</b>	Woda
<b>Przechowywanie</b>	Pozostały produkt przechowywać w plastikowym lub szklanym pojemniku – szczelnie zamkniętym. Nie przechowywać w metalowym pojemniku.
<b>Informacje ogólne</b>	Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.
<b>Bezpieczeństwo</b>	W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.
<b>Data wydania</b>	Maj 2012