

OWACLEAN

OPIS

OWACLEAN to środek czyszczący pod postacią koncentratu, który jest wolny od rozpuszczalników i kwasów. Doskonale sprawdza się do regularnej konserwacji kadłubów, pokładów i innych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybki i łatwy w użyciu.
- Wodny środek czyszczący – Usuwa brud, smary i inne zanieczyszczenia powierzchni.
- Nie jest agresywny – Nie uszkadza powierzchni.
- Koncentrat – wysoce ekonomiczny.
- Nie pozostawia warstwy po spłukaniu.
- Łatwy w aplikacji.
- Usuwa ślady po pleśni i podobnych zanieczyszczeniach.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wyłącznie na zewnątrz.
- Powierzchnie poziome i pionowe.
- Włókno szklane, plastik, stal nierdzewna, anodyzowane aluminium, PCV, farby...
- Kadłuby, pokłady, poręcze, maszty, kabiny...

DANE TECHNICZNE

Zawiera: Wodorotlenek sodu, Wodorotlenek potasu, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate,

Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne <5%

Jonowe środki powierzchniowo czynne $\geq 5\%$ - <15%

EDTA i sole $\geq 5\%$ - <15%

Wygląd i zapach: Jasno żółty / delikatny

Rozpuszczalnik: Woda

Ciężar właściwy w 25°C: 1.08 \pm 0.02

pH: 12-13

Temperatura zapłonu: Nie palny

Czas schnięcia w 20°C i 50% wilgotności: 24 godziny przed aplikacją warstwy nawierzchniowej.

Dostępne opakowania: 1L

Przydatność: Nieskończona

LZO: B/D

NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA

Spryskiwacz ogrodowy, pędzel, gąbka, wałek, wąż natryskowy, myjka wysokociśnieniowa.

DOBRE PRAKTYKI PODCZAS APLIKACJI

Zasłonić wszystkie powierzchnie, których nie chcemy czyścić. Nakładać w temperaturze pomiędzy 10 a 25°C. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie. Podczas aplikacji natryskowej ustawić dyszę tak, aby ograniczyć mgiełkę natryskową. Przetestować preparat w niewidocznym miejscu. Zakładać odpowiedni sprzęt ochronny.

ROZCIEŃCZANIE

Stosować rozcieńczanie odpowiednie do stanu zabrudzenia:

- Brudne powierzchnie: 1 część OWACLEAN do 20 części wody.
- Bardzo brudne powierzchnie: 1 część OWACLEAN do 10 części wody.

NIE STOSOWAĆ W POSTACI NIEROZCIEŃCZONEJ.

APLIKACJA

Przygotować roztwór zgodnie z zaleceniami powyżej. Dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć tak, aby mieć pewność, że OWACLEAN jest odpowiednio wymieszany z wodą. Nałożyć preparat na powierzchnię za pomocą pędzla, gąbki lub spryskiwacza ogrodowego. Delikatnie poruszyć zabrudzoną powierzchnię pędzlem. Odczekać 10 minut (max). Nie dopuścić, aby preparat zaschnął na powierzchni. Dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą używając węża, myjki ciśnieniowej lub wiadra i gąbki (często zmieniać wodę). W razie konieczności powtórzyć proces.

WYDAJNOŚĆ

Rozcieńczony: 7 do 10m²/l.

Faktyczna wydajność zależy od stanu zabrudzenia powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Woda

PRZECHOWYWANIE

Trzymać z dala od wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Dokładnie zamknąć pojemnik. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w karcie MSDS. Trzymać z dala od dzieci.

DATA WYDANIA

Październik 2016.