

# PINTY<sup>®</sup> PLUS

## CHALK FINISH SPRAY PAINT



Wodna farba kredowa do mebli  
w stylu Vintage i Shabby Chic

[www.pintyplus.com](http://www.pintyplus.com)

# Pintyplus CHALK - co to za farba?

Pintyplus Chalk Finish to wodna farba kredowa w sprayu, która została opracowana do renowacji i postarzania mebli w stylu Vintage i Shabby Chic oraz wielu projektów DIY. Farby Pintyplus CHALK tworzą idealną, matową powłokę, która dobrze współpracuje z przecierkami oraz lakierami i woskami zabezpieczającymi.

Pintyplus Chalk Finish to wodna farba kredowa w sprayu ciesząca się doskonałymi opiniami. Odnajduje się na rynku farb w dziedzinie dekoracji i DIY, co czyni ją produktem uwielbianym przez odbiorców. Pintyplus Chalk Finish ma wiele zalet i jest wielkim osiągnięciem technologicznym w świecie farb w sprayu.

## Nasza innowacja:

*„Jako pierwsi umieściliśmy wodną farbę kredową w puszcze w sprayu.”*

### Główne cechy Pintyplus Chalk Finish:



**Na bazie wody:** Zredukowaliśmy do minimum obecność rozpuszczalników.



**Lekki zapach:** Komfortowe malowanie, idealne do pracy w pomieszczeniach.



**Wszystkie powierzchnie:** Odpowiednia farba do aplikacji na wszystkich powierzchniach, które nie akceptują rozpuszczalników (np. styropian)



**Doskonale krycie:** Dokładnie pokrywa powierzchnię już przy pierwszej warstwie.



**Bez zacieków:** Zaawansowana wodna formuła pozwala na równomierne malowanie bez kapania i uciążliwych zacieków.



**Farba łatwa w użyciu:** Jest to produkt, którym każdy użytkownik będzie mógł w prosty sposób pomalować i odnowić przedmiot.



**Wewnątrz i na zewnątrz:** Pintyplus Chalk Finish to idealna farba do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



**Efekt przetarcia i starzenia:** Farba po pełnym wyschnięciu pozwala na łatwe szlifowanie i uzyskanie efektu Vintage.



**Przyjazny dla środowiska:** Farba jest bardziej przyjazna dla środowiska dzięki redukcji rozpuszczalników.



# Aplikacja

## Pintyplus CHALK



Malowana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zabrudzeń.



Energicznie potrząśnij puszką przez 1 minutę.



Rozpylaj z odległości 25 – 30 cm. Nakładaj cienkie, zachodzące na siebie warstwy poziomo i pionowo. W ten sposób uzyskasz równomierne krycie i unikniesz zacieków.



Po skończonym malowaniu, w celu wyczyszczenia dyszy, odwróć puszkę do góry dnem i naciskaj, aż wydostanie się tylko gaz.

Można aplikować na: metal, szkło, kamień, drewno, tworzywa sztuczne, styropian.



*Farba*

### Dane techniczne

- Opakowanie 400 ml.
- Wydajność puszkki: 2 m<sup>2</sup>
- Sucha na dotyk w 10 – 20 minut
- Powierzchnia jest całkowicie sucha po upływie 1 godziny
- Umożliwia szybkie przemalowanie i zmianę koloru
- Oferuje ultra matowe wykończenie
- Przydatność farby: 10 lat



*Lakier*

*Podkład*

*Wosk*

## KOLORYSTYKA

CK789 Cream	CK801 Mustard	CK793 Rose garden	CK792 Pink petal	CK804 Red velvet	CK796 Pale turquoise	CK797 Turquoise
CK795 Blue indigo	CK803 Oliva vintage	CK796 Turquesa pálido	CK791 Stone	CK798 Ash grey	CK817 London grey	CK790 Chesnut Brown
CK799 Black plumb	CK878 Broken white	CK827 Coral				

**PINTY**<sup>®</sup>  
**PLUS**

**CHALK**  
**FINISH**  
**SPRAY PAINT**

**NVS**

**NOVASOL SPRAY S.A.**

Producent:  
C/ Empalme, 27  
43712 Llorenç del Penedès  
tel: +34 977 677 305 (Spain)  
[www.pintyplus.com](http://www.pintyplus.com)  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com)

**SPINEX**

maszyny • chemia budowlana

Importer:  
Spinex-Stępiak Sp.J.  
Ul. Raclawicka 29A/48  
02-601 Warszawa  
tel: +48 22 753 11 61  
[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)  
[biuro@spinex.pl](mailto:biuro@spinex.pl)