

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

**KARTA TECHNICZNA:**

**Opis:** Rust-Oleum Furniture Finishing WAX: jest przezroczystym, bezbarwnym woskiem, który może być stosowany do ochrony wykończenia uzyskanego za pomocą farb kredowych np. Rust-Oleum Furniture Chalky Paint. Aplikacja produktu jest niezwykle łatwa, nakłada się go pędzlem lub szmatką, wosk schnie na miękkie, aksamitne wykończenie o delikatnym połysku. Woskowane wykończenie zapewnia wodoodporną powłokę chroniącą malowaną powierzchnię przed plamami i śladami.

**Przygotowanie:** do nakładania na farbę kredową do mebli. Upewnij się, że malowana powierzchnia jest czysta, sucha, gładka i wolna od zanieczyszczeń.

**Aplikacja:** Nakładaj oszczędnie w małych obszarach za pomocą pędzla lub miękkiej ściereczki. Pozostaw do wyschnięcia na 10 minut, a następnie wypoleruj miękką szmatką do pożądanego poziomu połysku. Aby uzyskać wyższy poziom połysku, nałóż drugą warstwę wosku.

**Wydajność:** do 14 m<sup>2</sup> / litr. Wydajność może się różnić w zależności od metody i szybkości aplikacji oraz porowatości powierzchni.

**Czas schnięcia:** Schnie w ciągu 15 minut.

**Czyszczenie:** Usunąć jak najwięcej produktu z pędzla, a następnie umyć go gorącą wodą z mydłem. Nie wylewaj brudnej wody do kanalizacji lub cieków wodnych. Postaraj się przekazać odpad.

**Okres trwałości:** 2 lata (nieotwarte) od daty produkcji. (Zobacz podstawę puszki).

**Zastrzeżenie:** Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą prawdziwe i dokładne i są podawane w dobrej wierze, ale bez gwarancji pożądanego efektu. Zalecamy, aby przed zastosowaniem na dużą powierzchnię wykonać próbę na małym obszarze w celu upewnieniu się, że produkt jest zadowalający dla indywidualnych wymagań.

Produkt VOC = 610 g / litr.