

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:**

**RUST-OLEUM CRYSTAL CLEAR**

---

**CHARAKTERYSTYKA:**

Szybkoschnący, bezbarwny lakier o błyszczącym wykończeniu. Nieżółknąca, trwała warstwa wierzchnia. Uszczelnia, chroni i uwydatnia malowane powierzchnie, w tym drewno, metal, tworzywa sztuczne, ceramikę itp. Idealna warstwa nawierzchniowa zapewniająca trwałe profesjonalne wykończenie.

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:**

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że powierzchnia jest gładka, czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Usuń luźne pozostałości starych farb.

**APLIKACJA:**

Dokładnie wymieszaj, energicznie wstrząsając puszką przez ok. 1 minutę tak aby można było słyszeć kulkę mieszającą farbę w środku. Pamiętaj aby malować farbą na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym garażu. Dla najlepszego efektu rozpylaj farbę ok. 30cm od malowanej powierzchni, tak aby warstwy lekko na siebie zachodziły. Nakładaj, gdy temperatura mieści się w przedziale pomiędzy 10-32 °C, a wilgotność mniejsza niż 85%, aby zapewnić prawidłowe schnięcie. Nie aplikować na nagrzane powierzchnie. Nie nakładać na miejsca które mogą nagrzewać się do temperatury wyższej niż 93°C lub ocynkowany metal. Unikać malowania w wietrzne dni. Zabezpiecz otoczenie aby uniknąć przylegania mgiełki farby w niechcianych miejscach. Pełne utwardzenie farby następuje po ok. 24 godzinach.

**WYDAJNOŚĆ:**

Ok. 2m<sup>2</sup> / puszka (1 warstwa, w zależności od powierzchni, wydajność może się różnić).

**CZAS SCHNIĘCIA:**

Sucha na dotyk: 20 minut.

Następna warstwa (jeśli wymagana): Po 30 minutach.

Pełne utwardzenie: Po 24 godzinach

Czasy schnięcia odnoszą się do ciepłych (15 °C), suchych warunków aplikacji z dobrą wentylacją.

Niższe temperatury i wyższa wilgotność mogą wydłużyć czas schnięcia.

**CZYSZCZENIE NARZĘDZI:**

Do czyszczenia samej dyszy użyj ksyłenu. Zdejmij dyszę i zanurz ją w rozpuszczalniku.

Aby oczyścić dyszę po skończonej pracy, obróć puszkę do góry nogami i wciśnij przez ok. 2-3 sekundy.

**UWAGA:**

Nie rozpylać nad ogniem.

Nie przekuwać puszkę.

Nie przetykać dyszy igłami i innymi ostrymi przedmiotami.

**DYSTRYBUTOR:** Spinex-Stępnik Sp. J. ul. Tadeusza Kościuszki 8, 05-090 Raszyn

tel: +48 22 753-11-61

www.spinex.pl www.sklep.spinex.pl

**OKRES TRWAŁOŚCI:**

3 lata (nieotwarte) od daty produkcji. (Zobacz podstawę puszki).

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:**

**RODZAJ ŻYWICY:** Modyfikowany Alkid

**KOLOR:** Bezbarwny

**ROZPUSZCZALNIK:** Aceton i Ksylen

**WYDAJNOŚĆ PUSZKI:** 2m<sup>2</sup> / puszka

**CZAS SCHNIĘCIA:**

- Na dotyk – 20 minut

- Następną warstwę – 30 minut

- Pełne utwardzenie – 24 godziny

**MAX. TEMPERATURA POWIERZCHNI:** 93°C

**TERMIN PRZYDATNOŚCI:** 3 lata od daty produkcji

**BEZPIECZEŃSTWO:** Po więcej informacji zobacz kartę charakterystyki

Oświadczenie: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są, zgodnie z naszą wiedzą, prawdziwe i dokładne oraz są podawane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. Zalecamy najpierw wykonać próbę w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że produkt spełnia indywidualne wymagania.

**DYSTRYBUTOR:** Spinex-Stępiak Sp. J. ul. Tadeusza Kościuszki 8, 05-090 Raszyn

tel: +48 22 753-11-61

[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl) [www.sklep.spinex.pl](http://www.sklep.spinex.pl)