

FARBA TABLICOWA OWATROL

Opis:

Matowa farba o wysokiej odporności która tworzy powierzchnię po której można pisać kredą. Doskonale sprawdzi się na ścianach, drzwiach, tablicach i wielu innych powierzchniach.

Może być nakładana bezpośrednio na drewno, metal, tynk i okładziny tynkowe.

Farba tworzy doskonale gładką powierzchnię jednocześnie gwarantując anty-poślizgowość i anty-refleksyjność powierzchni. Farba może być wielokrotnie zmywana bez obawy, że zostaną ślady po kredzie. Szybko schnie.

Farba jest certyfikowanym produktem europejskim i łączy wydajność z ekologią:

- Gwarantowana wydajność i czas schnięcia.
- Ograniczony wpływ na środowisko naturalne dzięki odpowiednim procesom produkcji, zastosowania i utylizacji odpadów.
- Brak składników niebezpiecznych i ograniczona zawartość rozpuszczalników.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie odchodzące części za pomocą szlifierki, szczotki itp. Delikatnie zeszlifować powierzchnie błyszczące aby je zmatowić. Powierzchnie tłuste należy wyczyścić za pomocą silnego rozpuszczalnika (aceton).

Należy zastosować podkład na plastiku, szkłe, płytkach ceramicznych, gładkich powierzchniach metalowych oraz surowych metalach.

Aby chronić powierzchnie metalowe przed rdzą – zalecamy zastosowanie naszych podkładów antykorozyjnych.

Zastosowanie:

Farba gotowa do użycia. Należy dobrze wymieszać farbę przed użyciem (min. 5 minut).

Powierzchnia do malowania musi być całkowicie sucha.

Nałożyć dwie cienkie warstwy (w odstępie 4 godzin) za pomocą pędzla, wałka do lakierów lub natrysku pneumatycznego. W celu ułatwienia aplikacji pierwszej warstwy można ją rozcieńczyć wodą (max. 10%). Na powierzchni można pisać po 3 dniach od aplikacji.

Ze względu na fakt, że warunki oraz metody nakładania są poza możliwością kontroli producenta – producent nie może być odpowiedzialny za wady powstałe podczas aplikacji.

Zalecenia:

Nie pisać po powierzchni przed upływem 72 godzin od aplikacji.

Trzymać z dala od dzieci.

Nie dopuszczać do zamarzania.

MATOWA FARBA TABLICOWA

Charakterystyka produktu:

KLASYFIKACJA	Rodzina 1 - Klasa 7b2 (standard NFT36005)
RODZAJ	Na bazie żywicy akrylowej
GĘSTOŚĆ	1.27 do 1.60 ± 0.01 w temp. 25°C w zależności od koloru
LEPKOŚĆ	11 do 16 w temp. 25°C
WYKOŃCZENIE	Matowe
ZAPACH	Bezzapachowy
CZASY SCHNIĘCIA	Na dotyk: 1 godzina Do kolejnej warstwy: 4 godziny
WARUNKI APLIKACJI	10-25 °C, max. wilgotność: 65%
WYDAJNOŚĆ	8 do 10 m ² na litr (jedna warstwa)
CZYSZCZENIE	Bezpośrednio – za pomocą wody
NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA	Pędzel, wałek do lakierów, natrysk
LZO	140 g/l (2010)

KOLORY:

Biały (do barwienia), Czarny, Liliowy, Błękitna laguna.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

100 ml - 250 ml – 0.5L – 1.5 L (Wyłącznie czarny)

Do zastosowania

Wewnątrz

DURIEU S.A. BP 75 - 91072 Bondoufle Cedex - France - Tel. 01 60 86 48 70 - Fax 01 60 86 84 84

www.owatrol.info.pl

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania