

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

RUST-OLEUM GLOW IN THE DARK

CHARAKTERYSTYKA:

Specjalna farba do stosowania na tworzywach sztucznych, drewnie i metalu, która świeci po ekspozycji na światło. Użyj do włączników światła, sufitów i ścian, podstaw lamp, ram drzwi i innych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Aby uzyskać najlepsze wyniki, nałóż na białe lub jasne tło. Upewnij się, że powierzchnie przeznaczone do malowania są wolne od luźnej farby, rdzy, wosku, oleju i smaru. Wcześniej pomalowane powierzchnie należy przeszlifować, aby uzyskać lepszą przyczepność. Zakryj otaczające obszary, aby chronić przed nadmiernym rozpyleniem mgiełki farby.

APLIKACJA:

Potrząśnij energicznie przez 1 minutę do momentu aż kulka mieszająca zacznie grzechotać. Potrząśnij regularnie podczas użytkowania. Trzymaj puszkę w odległości 30 cm od powierzchni i rozpylaj równomiernym ruchem. Nakładaj farbę tak, aby farba delikatnie nachodziła na poprzedzającą ją warstwę farby. Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas natryskiwania, utrzymuj puszkę w tej samej odległości od powierzchni i utrzymuj puszkę w ruchu. Nałożyć kilka lekkich warstw w odstępie kilku minut.

CZYSZCZENIE:

Aby wyczyścić dyszę do kolejnego użytku, obróć go do góry nogami i przyskaj do momentu, aż zostanie uwolniony czysty gaz.

CZAS SCHNIĘCIA:

Sucha na dotyk: 20 minut.

Następna warstwa: po 1 godzinie.

Pełne utwardzenie: 24 godziny

Czasy schnięcia odnoszą się do ciepłych (15 ° C), suchych warunków aplikacji z dobrą wentylacją.

Niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłuży czas schnięcia.

WYDAJNOŚĆ:

Ok. 2,5 m²/ puszkę (1 warstwa, w zależności od powierzchni / porowatości wydajność może się różnić).

UWAGA:

Nie rozpylać nad ogniem.

Nie przekuwać puszek.

Nie przetykać dyszy igłami i innymi ostrymi przedmiotami.

DYSTRYBUTOR: Spinex-Stępnik Sp. J. ul. Tadeusza Kościuszki 8, 05-090 Raszyn

tel: +48 22 753-11-61

www.spinex.pl www.sklep.spinex.pl

OKRES TRWAŁOŚCI:

3 lata (nieotwarte) od daty produkcji. (Zobacz podstawę puszki).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

KOLOR: Bezbarwny/mleczny

ROZPUSZCZALNIK: Aceton i Ksylen

WYDAJNOŚĆ PUSZKI: 2,5m² / puszka

CZAS SCHNIĘCIA:

- Na dotyk – 20 minut
- Następna warstwa – 1 godzina
- Pełne utwardzenie – 24 godziny

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 3 lata od daty produkcji

BEZPIECZEŃSTWO: Po więcej informacji zobacz kartę charakterystyki

Oświadczenie: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawdziwe i dokładne oraz są podawane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. Zalecamy najpierw pokryć powierzchnię próbną, aby upewnić się, że produkt spełnia indywidualne wymagania.