

ATM 007®

OPIS	ATM 007® to bardzo silny, długotrwały środek do trwałego usuwania mchu, alg (czerwonych i innych), bakterii, pleśni, zanieczyszczeń powietrza i oleistych osadów.
WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> • Zapobiega i leczy • Długotrwała ochrona • Koncentrat – Wysoce ekonomiczny • Łatwy w aplikacji. Łatwy w użyciu • Wodny – bezbarwny i bezzapachowy • Doskonałe właściwości nasączające • Zalecany przed malowaniem • Nie zmienia koloru powierzchni.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE	<ul style="list-style-type: none"> • Na zewnątrz • Fasady, dachy, balkony, chodniki, stopnie, tarasy, rzeźby, korty tenisowe... • Kamień, cegła, beton, cement, plastik, farby...
DANE TECHNICZNE	<p>Składniki aktywne: Izotiazolinon i chlorek benzalkoniowy</p> <p>Rozpuszczalnik: Woda</p> <p>Ciężar właściwy w 20°C: 1.02%±0.02</p> <p>Lepkość: płyn</p> <p>Temperatura zapłonu: nie sklasyfikowany jako palny</p> <p>Dostępne opakowania: 2.5L (skontaktuj się z nami w sprawie innych opakowań)</p> <p>Kolor: jasno-żółty</p> <p>Przydatność: 2 lata w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu</p> <p>LZO: B/D</p>
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Wyszorować lub wytrzeć powierzchnię tak, aby usunąć zanieczyszczenia, mech, wykwit, itp. – które w łatwy sposób usunąć – tak aby mieć odsłoniętą powierzchnię.
NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA	<p>Pędzel</p> <p>Wałek</p> <p>Spryskiwacz ogrodowy</p> <p>Pistolet natryskowy ze stali nierdzewnej</p>
DOBRE PRAKTYKI PODCZAS APLIKACJI	<p>Zakładać odpowiednią odzież ochronną – gumowe rękawice, gogle, maskę, ubrania robocze, itp.</p> <p>Rozcieńczony roztwór należy mieszać bardzo ostrożnie. Nie wstrząsać!</p> <p>Podczas aplikacji natryskowej należy ustawić tak dyszę, aby zminimalizować mgiełkę natryskową.</p> <p>Nie nakładać na szkło i dachy słomiane.</p> <p>Nigdy nie sputkiwać powierzchni po aplikacji preparatu.</p> <p>Nakładać w temperaturze od 5°C do 35°C.</p> <p>Nie nakładać na gorące powierzchnie. W gorące dni należy zwilżyć powierzchnię wodą i odczekać do wyschnięcia przed nałożeniem ATM 007®.</p> <p>Należy zachować ostrożność podczas aplikacji produktu. Należy przeczytać informacje na etykiecie. Unikać aplikacji w pobliżu krzewów i roślin.</p>
ROZCIEŃCZANIE	<p>Działanie lecznicze: 1 część ATM 007® do 9 części wody</p> <p>Działanie zapobiegawcze: 1 część ATM 007® do 19 części wody.</p>

APLIKACJA	<p>Działanie lecznicze: Nałożyć obfitą warstwę rozcieńzonego ATM 007®, upewniając się że mech i inne wykwity są bardzo dobrze nasączone. 2 opcje kolejnych kroków: 1 – Odczekać 48 godzin i sflukać myjką ciśnieniową (max. 50 bar w odległości minimum 50cm od powierzchni). 2 – Nie sflukiwać i odczekać aż pogoda zajmie się preparatem. Efekty będą widoczne po 10-15 dniach. Działanie zapobiegawcze: Nałożyć obfitą warstwę rozcieńzonego ATM 007® na całą powierzchnię. Dla najlepszych rezultatów zalecamy aplikację w okresie Kwiecień-Grudzień. Upewnić się, że nie będzie padać 12 godzin przed aplikacją i 48 godzin po aplikacji.</p>
WYDAJNOŚĆ	<p>Działanie lecznicze: Nierozcieńczony: 5m²/l Rozcieńczony: 50m²/l (125m² z opakowania 2.5 L koncentratu ATM 007®) Działanie zapobiegawcze: Nierozcieńczony: 5m²/l Rozcieńczony: 50m²/l (250m² z opakowania 2.5L koncentratu ATM 007®). Faktyczna wydajność będzie zależeć od stanu powierzchni i metody aplikacji.</p>
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Woda
PRZECHOWYWANIE	<p>Nie dopuszczać do zamarzania i chronić przed wysokimi temperaturami. Nie wylewać do kanalizacji i ziem gruntowych. Utylizować zgodnie z przepisami. Nie przelewać do innych pojemników.</p>
INFORMACJE OGÓLNE	<p>Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.</p>
BEZPIECZEŃSTWO	Sprawdź MSDS
DATA WYDANIA	Sierpień 2016