

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

RUST-OLEUM LAKIER DO MEBLI

CHARAKTERYSTYKA:

Bardzo trwały, przezroczysty lakier, który chroni i wzmacnia malowaną powierzchnię.
Tylko do użytku wewnętrznego.

PRZYGOTOWANIE:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że powierzchnia jest gładka, czysta i sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych.
Zaleca się nakładanie lakieru na farby marki RustOleum z serii Chalked w celu zapewnienia najlepszego efektu.

ZASTOSOWANIE:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać, gdy temperatura mieści się w przedziale pomiędzy 10-30 ° C, aby zapewnić prawidłowe schnięcie. Produkt można nanosić pędzlem lub wałkiem. Jeśli farba nakładana jest pędzlem, nakładaj równomiernie, uważając, aby uniknąć nieestetycznych ruchów.

W przypadku malowania przy pomocy wałka, użyj wałka z krótkim włosiem. Nałożyć 2 warstwy na obszary narażone na wysokie zużycie.

WYDAJNOŚĆ:

Do 14 m² / litr na warstwę.

CZAS SCHNIĘCIA:

Sucha na dotyk w ciągu 2-4 godzin.
Pozostawić do wyschnięcia na noc przed ponownym malowaniem.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Usunąć możliwie jak najwięcej produktu z narzędzi przy pomocy benzyny lakowej.
Nie wyrzucać do kosza na śmieci, utylizować w specjalnych pojemniki na odpady chemiczne.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

Może powodować efekt ciemnienia w porównaniu z jaśniejszymi odcieniami farby meblowej Rust-Oleum Chalked.

OKRES TRWAŁOŚCI:

2 lata (nieotwarte) od daty produkcji. (Zobacz podstawę puszki).