

## KARTA TECHNICZNA

### MAGNETIC CHALKBOARD PAINT

Stwórz tablicę magnetyczno-kredową, idealną jako dekoracja ścian, drewna, metalu i wszystkich innych powierzchni, które chcesz wykorzystać do wieszania magnesów i pisania kredą. Działa z konwencjonalnymi kredami oraz płynnymi markerami kredowymi, jednakże markery mogą pozostawić tłuste ślady na farbie, które nie przeszkadzają w dalszym użytkowaniu powierzchni magnetyczno-kredowej. Farba ma szybko schnącą formułę, idealną do szybkich transformacji pomieszczeń.

#### Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń:

Produkt idealny do stosowania na drewnie, metalu, plastiku, papierze i większości innych powierzchni - jednakże, najlepiej jest sprawdzić na małym obszarze jego przyczepność i kompatybilność ze starymi powłokami.

#### Sposób użycia:

Dobrze wymieszaj przed użyciem. Używaj tylko wtedy, gdy temperatura jest pomiędzy 10-32°C a wilgotność jest poniżej 85%, aby zapewnić prawidłowe schnięcie produktu.

#### Przygotowanie:

Wcześniej pomalowane, śliskie powierzchnie należy delikatnie zeszlifować, aby zapewnić prawidłową przyczepność do podłoża. Surowe drewno oraz metal powinny zostać odpowiednio zagruntowane przed aplikacją farby magnetyczno-kredowej Chalkboard Magnetic Paint.

Zalecana ilość warstw:	Najlepsze właściwości Magnetyczne przy:	Suchość na dotyk:	Następna warstwa farby:	Możliwość pisania kredą po:	Zalecane pisanie kredą po:	Czas przydatności do użycia:
3-4	5-6	30-60 minut	Co najmniej po 2 godzinach	24 godzinach	3 dniach	2 lata przy zamkniętym fabrycznie opakowaniu

#### Czyszczenie:

Wyczyść pędzle natychmiast po użyciu za pomocą White Spirit.

#### Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszymi wiedzą i są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. Rekomendujemy, aby obszar próbny został pokryty farbą, aby upewnić się, że produkt spełnia indywidualne wymagania. Czasy schnięcia są oparte na temperaturze 15°C, aplikacji w suchych warunkach z dobrą wentylacją. Niższe temperatury i wyższa wilgotność przedłużają schnięcie farby. Wartość graniczna UE dla tego produktu (Cat A / i): 500 g / l. Ten produkt zawiera maksymalnie 375 g / l LZO.

**Dystrybutor:** SPINEX-STĘPNIAK SP.J. ul.Paganiniego 3A 02-401 Warszawa NIP 5210126715 [www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)  
tel: 0227531161 kom. +48668809180