

OWATROL MARINE

MARINE STRIP

ŚRODEK DO USUWANIA FARB I ANTYFOULINGU

NA ZEWNĄTRZ

OPIS PRODUKTU

MARINE STRIP to niezwykle silny, zmywalny wodą, wolny od rozpuszczalników środek do usuwania farb, który bez problemu usunie farby olejne, alkidowe, lakiery, bejce i anty-fouling. Nie wymaga stałej kontroli lub natychmiastowego usuwania rozmiękczonej powłoki. MARINE STRIP usuwa do 8 warstw w jednej aplikacji.

Odpowiedni na praktycznie każdą powierzchnię: drewno, metal, plastik, GRP, itp. Dzięki formule żelu MARINE STRIP nie ścieka, co czyni go idealnym na pionowe powierzchnie. Łatwy w nakładaniu. MARINE STRIP rozpuszcza farby do łatwego i czystego usuwania. Bez LZO – niepalny. MARINE STRIP jest bezpieczny do stosowania w słabo wentylowanych, trudnodostępnych miejscach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bez rozpuszczalników – Bez toksycznych oparów
- Łatwo się spłukuje za pomocą wody
- MARINE STRIP jest bezpieczny do stosowania na każdej powierzchni oprócz ALUMINIUM
- Nie uszkadza plastików. Bezpieczny na żelkotach.
- Usuwa do 8 warstw farby w jednej aplikacji.
- Nie odparowuje – długi czas działania.
- Łatwy w aplikacji żel – nie spływa.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Usuwa lakiery, farby, bejce, antyfoulingi...
- Działa na metalu**, drewnie**, plastiku, żelkocie...
- Powierzchnie pionowe i poziome.

** Zobacz ograniczenia.

DANE TECHNICZNE

Lepkość: Żel

Ciężar właściwy (w 20°C): 1.10 ± 0.05

Palność: Nie palny

Przydatność: 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Dostępne opakowania: 500 ml, 1L, 2.5L, 10L

Wygląd i zapach: kremowy; zapach sodowy

LZO: Nie dotyczy

Średnie czasy działania:

| | 1 warstwa | 2 warstwy | 3 warstwy |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| Farby olejne/alkidowe, bejce i lakiery | 5-15 minut | 10-30 minut | 15-45 minut |
| Farby akrylowe, bejce i lakiery | Przetestować, aby określić czas | | |
| Anty-fouling | Minimum 12 godzin | | |

UWAGA: Podane powyżej średnie czasy działania są wyłącznie orientacyjne. Zaleca się wykonanie testu na małej powierzchni.

NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA

Szpachelka lub pędzel z nylonowym włosiem.

Myjka wysokociśnieniowa.

DOBRE PRAKTYKI PODCZAS APLIKACJI

Należy zawsze przeprowadzić test, aby określić czas pracy to usunięcia wszystkich warstw. Należy zakładać rękawice ochronne, gogle i inne ubrania ochronne. Podczas usuwania warstw z powierzchni pionowych, zaleca się pracę z dołu do góry, aby uniknąć zacieków. Dla uzyskania najlepszych rezultatów na drewnie zaleca się pozostawienie MARINE STRIP na dłużej niż opisano.

Drewno twarde bogate w taniny (Teak, mahoń, iroko, dąb...) mogą ściemnieć przy wydłużonym kontakcie z produktem. Gdy MARINE STRIP sprawi, że drewno ściemnieje NIE POZWOLIĆ, aby produkt zaschnął przed użyciem DECK CLEANER*. Zastosować DECK CLEANER* na drewnianych powierzchniach, aby odzyskać naturalny kolor.

Zaleca się zakrycie wszystkich przylegających elementów – również aluminium. Stosować w temperaturze pomiędzy 5°C a 35°C. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie. Nie dopuścić, aby MARINE STRIP zaschnął na powierzchni. Jeżeli produkt zaczyna wysychać należy spryskać go mgiełką wodną. Skontaktuj się z nami w przypadku dodatkowych informacji na temat stosowania MARINE STRIP na Dąbie i orzechu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć odchodzącą farbę.

Wyszorować zanieczyszczenia powierzchni takie jak grzyb, mech, brud, itp.

APLIKACJA

Nałożyć grubą warstwę MARINE STRIP na całą powierzchnię, z której chcemy usunąć powłoki. Przy stosowaniu na drewnie bogatym w taniny należy pracować sekcjami, aby uniknąć nadmiernego ściemnienia powierzchni.

Pozwolić, aby produkt zadziałał.

Usunąć MARINE STRIP wraz z rozpuszczoną farbą za pomocą czystej wody i zdieraka/szpachelki. Ewentualnie można użyć myjki ciśnieniowej (max 60 bar/870 psi).

UWAGA: Gorąca woda ułatwia pracę.

Dokładnie spłukać całą powierzchnię czystą wodą.

Po usuwaniu i spłukaniu należy zneutralizować powierzchnię za pomocą DECK CLEANER* - zaraz po spłukaniu wodą.

Skonsultuj się z nami w przypadku stosowania MARINE STRIP na Dąbie lub orzechu.

WYDAJNOŚĆ: 4m² z litra.

Faktyczna wydajność będzie zależeć od rodzaju powłok do usunięcia, ilości, tekstury, wieku i porowatości powierzchni.

NEUTRALIZACJA

MARINE STRIP musi zostać ZAWSZE zneutralizowany za pomocą DECK CLEANER* na drewnianych powierzchniach.

OGRANICZENIA

MARINE STRIP nie usunie farb dwuskładnikowych lub spiekanych. Nie usuwa lakierów i farb poliuretanowych.

Nie stosować na aluminium.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Woda

PRZECHOWYWANIE

Pozostały materiał należy przelać do mniejszego, szczelnego pojemnika szklanego lub plastikowego. Nie przechowywać w metalowych pojemnikach. Unikać niskich i wysokich temperatur.

INFORMACJE OGÓLNE

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy, jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.

DATA WYDANIA:

Listopad 2013.

* Ten sam producent.