



## KARTA TECHNICZNA

Rust-Oleum® Glass Marker

### OPIS I ZASTOSOWANIA

Rust-Oleum® Glass Marker to tymczasowy marker do malowania szkła, metalu i innych nieporowatych powierzchni. Końcówka markera może tworzyć zarówno cienkie jak i grube linie w zależności od metody pisania. Nadaje się do szyb i okien pojazdów, witryn sklepowych oraz innych tymczasowych dekoracji. Dostępny w 6 jasnych kolorach.

### CHARAKTERYSTYKA

- Stosować na nieporowatych powierzchniach, takich jak szkło i metal
- Odporny na deszcz
- Zmywalny - czyści się łatwo detergentem z alkoholem
- Wewnątrz lub na zewnątrz
- Łatwo się nim maluje i szybko wysycha

### PRODUKTY

SKU (2/3 uncja )

267868 Czarny

267963 White

267964 Czerwony

267965 Niebieski

267966 Żółty

267967 Green

### SPOSÓB NAKŁADANIA PRODUKTU

### WARUNKI MALOWANIA

Stosować, gdy temperatura wynosi pomiędzy 50-80 ° F (10-26 ° C) a wilgotność jest poniżej 85%, aby zapewnić prawidłowe schnięcie produktu.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie powinny być czyste, wolne od brudu, wosku i smaru. Umyć powierzchnię wodą z mydłem, odłuszczyć płynem do szyb, zmyć wodą i osuszyć czystą szmatką.

### APLIKACJA

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Ustaw marker w pionie, końcówką w dół. Wciśnij marker, tak aby końcówka zaczęła się napełniać barwnikiem. Trzymaj dopóki tusz nie zacznie być widoczny. Marker zostawia permanentne ślady na takich powierzchniach jak : plastik, tekstylia, papier i inne powierzchnie porowate.

### CZYSZCZENIE

Usuń ślady po markerze uniwersalnym środkiem czyszczącym. Jeśli ślady nie schodzą , należy namoczyć je na ok. minutę. Pocierać energicznie za pomocą papierowego ręcznika lub czystej szmatki.

### PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu należy szczelnie zamknąć pokrywkę i przechowywać na boku. Prawidłowo wyrzucić pusty pojemnik.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE :

- Wypełniony 2/3 uncji
- VOC <10 g / l
- Okres przydatności do spożycia 3 lata
- Temperatura zapłonu > 200 ° F (93 ° C)

Zobacz MSDS, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa produktu.

DYSTRYBUCJA W POLSCE:

SPINEX – STĘPNIAK SPÓŁKA JAWNA  
WWW.SPINEX.PL

 RUST-OLEUM®

**SPINEX**  
maszyny · chemia · budowlana