




## NATURAL VARNISH PROTECTIVE VARNISH

<b>Opis</b>	NATURAL VARNISH to ochronny matowy lakier do użytku na powierzchni pomalowanej wcześniej dekoracyjnymi produktami z serii Owatron Spirit.
<b>Właściwości</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ochronny lakier zabezpieczający do linii produktów Owatron Spirit</li><li>• Produkt na bazie wody</li><li>• Bezzapachowy</li></ul>
<b>Podstawowe zastosowanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (patrz przeciwwskazania),</li><li>• Do stosowania na wszystkich efektach (rdza, patyna) z linii Owatron Spirit</li><li>• Elementy dekoracyjne, posągi, abażury itp.</li></ul>
<b>Dane techniczne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wykończenie:</b> Matowe</li><li>• <b>Rozpuszczalnik:</b> Woda</li><li>• <b>Ciężar właściwy</b> w 20 ° C (68 ° F): 1,05 ± 0,03,</li><li>• <b>Zawartość ciał stałych:</b> 29 ± 3%</li><li>• <b>Czas schnięcia:</b> min. 6h (w 20°C i 50% wilgotności)</li><li>• <b>Opakowanie:</b> 500 ml</li><li>• <b>Kolor:</b> Przezroczysty</li><li>• <b>Kolor w puszcze:</b> Biały</li><li>• <b>Termin ważności:</b> 1 rok w oryginalnie zamkniętym opakowaniu,</li><li>• <b>LZO:</b> Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/i): 130g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 130g/l.</li></ul>
<b>Narzędzia aplikacji</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pędzel</li><li>• Wałek</li></ul>
<b>Przygotowanie powierzchni</b>	Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Musi być również wykończona jednym z produktów serii Owatron Spirit.
<b>Aplikacja</b>	Produkt gotowy do użytku. Nie rozcieńczać, nakładać bezpośrednio po dokładnym wymieszaniu. Pozostawić do pełnego wyschnięcia. 
<b>Zalecenia podczas aplikacji</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zabezpiecz wszystkie powierzchnie w pobliżu malowanego elementu</li><li>• Aplikacja w temperaturze 5-25°C</li><li>• Nie nakładać na rozgrzane powierzchnie</li></ul>
<b>Czyszczenie</b>	Ciepła woda z mydłem.
<b>Wydajność</b>	8-12m <sup>2</sup> / 1l

<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku. Nie dopuszczać do przemarznięcia i przegrzania produktu.
<b>Przeciwwskazania</b>	Nie stosować na podłogach Nie stosować na zewnątrz na bardzo zardzewiałych powierzchniach Nie nakładać na zewnątrz w miejscach narażonych na bardzo silne lub wzmożone działanie promieniowania UV lub innych warunków pogodowych Nie nakładać bezpośrednio na powierzchnie wykończone Rust Spirit, Copper Spirit i Bronze Spirit. Te powierzchnie powinny być najpierw wykończone produktem Spirit Sealer zanim zostanie nałożony Natural Varnish.
<b>Informacje</b>	Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie danych technicznych były dokładne. Owatrol International nie jest w stanie zagwarantować wyników, ponieważ nie mamy kontroli nad warunkami stosowania naszych produktów. W celu uzyskania dalszych porad i informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym pod adresem <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> lub u lokalnego dystrybutora Owatrol dla danego kraju. Powyższe informacje są prawidłowe w dniu wydania. Wszystkie inne produkty OWATROL wymienione w tym dokumencie powinny być używane zgodnie z instrukcjami na etykiecie i kartą techniczną.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Zapoznaj się z kartą charakterystyki (MSDS) dostępną na stronie <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> i oraz tekstem na opakowaniu. Trzymać z dala od dzieci.
<b>Data wydania</b>	Maj 2019r.