

# KARTA TECHNICZNA **OWASAIL ŚRODEK DO USUWANIA ŚLADÓW RDZY Z ŻAGLI**

## **OPIS:**

Preparat do usuwania śladów po rdzy i pleśni. Usuwa osady wapienne.

## **WŁAŚCIWOŚCI:**

- Eliminuje ślady po rdzy powstałe przez rdzewienie sprzętu pokładowego.
- Rozpuszcza nagromadzone łuski.
- Czyści pozieleniałe powierzchnie i usuwa pleśń.
- Nie zmienia powierzchni. Nie uszkadza farb, lakierów, itp.
- Spłukuje się wodą.

## **ZASTOSOWANIE:**

Na zewnątrz

Żagle, pokrywy na łodzi, materiały...

Poliester, zabrudzone i pozieleniałe żelkoty...

**NIE STOSOWAĆ NA ALUMINIUM**

## **DANE TECHNICZNE:**

**Rozpuszczalnik:** Woda

**Gęstość w 20°C:** 1.07±0.05

**Lepkość:** Żel

**Sucha masa:** 19% ±2

**Temperatura zapłonu:** Niesklasyfikowany, jako palny

**Przydatność:** 18 miesięcy

**Dostępne opakowania:** 1L, 2,5L, 15L

**LZO:** Nieobjęty dyrektywą UE 2004/42

## **NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA:**

Pędzel, wałek, gąbka, itp.

## **ZALECENIA PRZED STOSOWANIEM:**

Osłonić powierzchnie, których nie chcemy czyścić preparatem. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie. W przypadku wydłużonego kontaktu OWASAIL może zmatowić metalowe powierzchnie. Nie stosować na aluminium. Przetestować w możliwie niewidocznym miejscu.

## **APLIKACJA:**

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć powierzchnię czystą wodą. Nałożyć OWASAIL za pomocą pędzla lub wałka syntetycznego. Wyszorować powierzchnię szczotką o twardym włosiu. Zostawić na 15-20 minut. Spłukać czystą wodą. Powtórzyć w razie konieczności.

**CZYSZCZENIE NARZĘDZI:** Woda

**BEZPIECZEŃSTWO:** Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w karcie MSDS.