

## OWATROL® - ATG

### ANTYPOŚLIZGOWA OCHRONA DREWNA

#### OPIS

Odżywiająca drewno ochrona przeciw UV z dodatkowym systemem antypoślizgowym dedykowanym na pokłady, doki, mariny... Kolor „light teak”

---

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Zewnętrzna ochrona antypoślizgowa na każdy gatunek drewna.
- Chroni przed szkodliwym wpływem warunków pogodowych.
- Zawiera cząsteczki antypoślizgowe z wosku polipropylenowego (100 mikronów).
- Długotrwale chroni i wzmacnia drewno. Zachowuje oryginalny wygląd. Hamuje szarzenie.
- Łatwy w aplikacji.

---

#### ZASTOSOWANIE

Na zewnątrz.  
Każdy rodzaj drewna stosowanego w ogólnie pojętym żeglarstwie.

---

#### DANE TECHNICZNE

Wykończenie: Satyna  
Żywica: Alkidowa  
Rozpuszczalnik: Rozpuszczalnik.  
Gęstość (w 20°C): 0.91±0.03  
Lepkość: ciecz  
Suchy ekstrakt: 40%±2.  
Temperatura zapłonu: Niesklasyfikowany jako palny.  
Temperatura aplikacji: min 5°C do max. 30°.  
Czas schnięcia (20°C i 50% wilgotność): minimum 24 godziny. Pełne utwardzenie: 5 dni.  
Dostępne opakowania: 2,5L  
Kolor: Light Teak  
LZO: 385g/l. Limit LZO w UE dla tej kategorii produktu to 400g/l.

---

#### NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA

Pędzel, wałek, natrysk

---

#### ZALECENIA PRZED APLIKACJĄ

Nowe drewno:  
Nakładać bezpośrednio. Jeżeli drewno posiada grubą warstwę glazury powstałej przy obróbce – przygotować przed aplikacją (skontaktuj się z nami).

Szare, niezabezpieczone drewno:  
Wyczyścić za pomocą DECK CLEANER\*\*. W razie konieczności przeszlifować papierem 100.

Zaolejowane drewno – poszarzałe:  
Usunąć olej za pomocą DEEP CLEANER\*\* + DECK CLEANER. W razie konieczności przeszlifować papierem 100.

Malowane, bejcowane lub lakierowane drewno:  
Powłoki alkidowe – usunąć za pomocą MARIN STRIP\*\* + DECK CLEANER.  
Powłoki akrylowe: skontaktuj się z nami.

Jak sprawdzić czy drewno posiada zbyt grubą warstwę glazury?  
Pokropić drewno kilkoma kroplami wody. Jeżeli krople nie wchłoną się – warstwa jest zbyt gruba. Usunąć mechanicznie lub chemicznie (DEEP CLEANER\*\*).

Ogólne zalecenia:

Drewno musi być czyste i suche (minimum 3 dni schnięcia przed aplikacją – max wilgotność drewna 18%).. W dobrym stanie, wolne od zabrudzeń, kurzu, pyłu i jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Nie aplikować w bezpośrednim słońcu lub w gorące dni. Należy upewnić się, że nie są spodziewane deszcze w przeciągu 24/48 godzin od aplikacji. Wilgotność nie powinna przekraczać 50%. Należy pamiętać o porannej rosie. Zastonić wszystko, czego nie chcemy malować.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLIKACJA</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nie rozcieńczać! Dobrze wymieszać przez 2-3 minuty za pomocą mieszadła ręcznego. Mieszać również od czasu do czasu w trakcie aplikacji.</li><li>• Nałożyć jedną warstwę OWATROL-ATG zgodnie z kierunkiem słoików.</li><li>• Odczekać, co najmniej 6 godzin (20°C i wilgotność 50%) i nałożyć kolejną warstwę. W pełni suchy po 24 godzinach.</li><li>• W przypadku aplikacji natryskowej zaleca się wtarcie produktu pędzlem zaraz po aplikacji, aby zapewnić odpowiednią penetrację.</li><li>• Pełne utwardzenie: po 5 dniach. Lekki ruch pieszy po 24 godzinach do 5 dni. Pełny ruch po 5 dniach. Należy wziąć pod uwagę, że niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużą czasy schnięcia.</li></ul> |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>      | 13m <sup>2</sup> /litra na warstwę. Wydajność praktyczna zależy od porowatości powierzchni, stanu, metody aplikacji, itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KONSERWACJA</b>    | Przed jakąkolwiek konserwacją zaleca się wyczyszczenie powierzchni za pomocą DECK CLEANER**. Po wyschnięciu (2 dni) nałożyć 2 warstwy OWATROL-ATG zgodnie z instrukcją aplikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PRZECHOWYWANIE</b> | Minimum 1 rok w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Trzymać z dala od niskich i wysokich temperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO</b> | Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w MSDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DATA WYDANIA</b>   | Marzec 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DANE DODATKOWE</b> | ** Ten sam producent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |