

OWANETT*

OPIS

Czyści, odtłuszcza i odblokowuje. Usuwa osady oleju i węgla. Formuła koncentratu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozpuszcza i usuwa tłuszcze, oleje mineralne, smary i zabrudzenia z silników.
- Usuwa przypadkowe wycieki olejów i węglowodorów, których nie można zebrać standardowymi metodami.
- Nie zostawia żadnych tłustych warstw po spłukaniu.
- Rozpuszcza i emulguje.
- Formuła koncentratu – bardzo ekonomiczny.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Zęzy, silniki, części mechaniczne..
- Kadłuby, pokłady...

DANE TECHNICZNE

- pH: pomiędzy 12 a 13
- Ciężar właściwy w 20°C: 1.08±0.02

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Ostronić powierzchnie, na których nie chcemy stosować preparatu. Zaleca się wykonanie próby w niewidocznym miejscu. Założyć ubranie ochronne: rękawice, gogle, itp. Przy aplikacji natryskowej ustawić dyszę tak, aby nie tworzyć mgiełki natryskowej. **NIE STOSOWAĆ** w postaci nierozcieńczonej.

NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA

- Pędzel
- Spryskiwacz ogrodowy

ROCIĘCZANIE

- Brudne powierzchnie: 1 części OWANETT do 20 części wody
- Bardzo brudne powierzchnie: 1 część OWANETT do 10 części wody
- Koncentrat: Stosować wyłącznie po rozcieńczeniu.

APLIKACJA

Przygotować roztwór zgodnie z zaleceniami powyżej. Dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć tak, aby mieć pewność, że OWANETT jest odpowiednio wymieszany z wodą. Nałożyć preparat na powierzchnię za pomocą pędzla, gąbki lub spryskiwacza ogrodowego. Delikatnie poruszyć zabrudzoną powierzchnię pędzlem. Odczekać 10 minut (max). Dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą używając węża, myjki ciśnieniowej lub wiadra i gąbki (często zmieniać wodę). W razie konieczności powtórzyć proces.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Woda

PRZECHOWYWANIE

Trzymać z dala od wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Dokładnie zamknąć pojemnik. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w karcie MSDS. Trzymać z dala od dzieci.

DATA WYDANIA

Marzec 2016.