

## OWAYELL\*

**OPIS** OWAYELL usuwa żółte plamy, osady oraz plamy rdzy z żelkotu, stali nierdzewnej itp. w kilka minut.

---

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Rozjaśnia i wybiela żelkoty
- Rozpuszcza osady, sole morskie i ślady po wodzie
- Czyści i odnawia powierzchnie antypoślizgowe
- Rozpuszcza brud powodowany przez mikroorganizmy i skorupiaki
- Usuwa ślady po spływającej rdzy. Matuje stal
- Przywraca połysk stali nierdzewnej, anodyzowanemu aluminium i powierzchniom chromowanym
- Łatwy w użyciu – szybko działa.

---

**PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE**

- Poliester/Żelkot, anodyzowane aluminium, pleksi, szkło, stal nierdzewna...
- Kadłuby, kile, wały napędowe...
- Pokłady, pulpity, iluminatory, kołki, zaciski, knagi, kliny, olinowanie...
- Maszty, drążki...

---

**DANE TECHNICZNE** Baza: Kwas  
Ciężar właściwy w 20°C: 1.092±0.05  
Temperatura zapłonu:>61°C  
LZO: Poza dyrektywą UE 2004/42

---

**NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA** Pędzel, wałek, szmatka

---

**DOBRE PRAKTYKI PODCZAS APLIKACJI** Osłonić powierzchnie na których nie chcemy stosować preparatu. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie. Podczas aplikacji na farby, lakiery lub niezardzewiałą stal – ograniczyć kontakt z produktem do 5 minut. Zawsze przetestować preparat w niewidocznym miejscu. Zakładać odpowiednie ubranie ochronne – gogle, rękawice.

---

**APLIKACJA** Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. NIE rozcieńczać. Nałożyć OWAYELL na powierzchnię. Odczekać 5 do 10 minut (20°C i wilgotność 50%). Nie ma potrzeby szorowania powierzchni. Sflukać dużą ilością wody z góry na dół. W razie potrzeby powtórzyć proces.  
RADA: Na powierzchniach mocno zabrudzonych osadami zaleca się wyszorowanie pędzlem nylonowym powierzchni – 10 minut po pierwszej aplikacji. BEZ sflukowania. Nałożyć drugą warstwę i zostawić na kolejne 5-10 minut. Dokładnie sflukać.

### DODATKOWE ZASTOSOWANIE

Płynna szlifierka – matuje gołą stal i aluminium przed malowaniem.  
Rozcieńczyć OWAYELL w stosunku 1 do 5 z wodą.  
Nałożyć na powierzchnię i zostawić na 10 minut.  
Sflukać.  
Odczekać do wyschnięcia i od razu pomalować.

---

**OGRANICZENIA** Nie stosować na stal ocynkowaną i gołe aluminium.

<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b>	Woda
<b>PRZECHOWYWANIE</b>	W oryginalnym opakowaniu
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	Trzymać z dala od dzieci. Dodatkowe informacje w karcie MSDS.
<b>DATA WYDANIA</b>	Marzec 2016