

**PaintPlus™**  
Paint Additive

**PAINT PLUS®**  
DODATEK ZAPACHOWY DO FARB

#### OPIS I ZASTOSOWANIE

Paint Plus™ Dodatek Zapachowy do farb nadaje subtelny i przyjemny zapach który utrzymuje się do 3-4 miesięcy w pomieszczeniu – w zależności od rodzaju farby i warunków panujących w pomieszczeniu. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy zastosować Paint Plus™ zarówno do podkładu jak i warstwy nawierzchniowej. Paint Plus™ może być dodawany do farb lateksowych i olejnych. Nie zmienia żadnych właściwości farb do których jest dodawany. Podczas aplikacji zapach będzie dużo silniejszy niż po wyschnięciu.

#### PRODUKTY

SKU	Opis
262231	Zapach – Czystość i świeżość
262233	Zapach - Wanilia

#### CHARAKTERYSTYKA:

- Łatwy w użyciu
- Nadaje przyjemny zapach
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

#### APLIKACJA

Używać w temperaturze pomieszczenia, materiału i powierzchni z zakresu 10-32°C i wilgotności względnej poniżej 85%. Dodać jedno całe opakowanie Paint Plus™ na galon farby (3.78L). Dokładnie wymieszać i nakładać farbę zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że powierzchnia została dobrze przygotowana.

**UWAGA:** Trzymać z dala od dzieci i zwierząt. Nie spożywać.

**PaintPlus™**  
Paint Additive

**PAINT PLUS®**  
DODATEK ZAPACHOWY DO FARB

	DODATEK ZAPACHOWY
Skład	Zastrzeżony
Ph	4-5
LZO	Max. 860 g/l
Przydatność	1 rok
Temperatura zapłonu	93°C
Informacje bezpieczeństwa	Karta charakterystyki

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.