



## POLYTROL®

### Opis produktu

**Polytrol** to środek niezawierający silikonu, który głęboko przenika i przywraca oryginalny wygląd na takich powierzchniach jak: żelkot, plastik, metal i wielu innych. Wysycha nadając odporną i elastyczną warstwę wykończeniową. **Polytrol** głęboko penetruje powierzchnię ponownie „namaczając” pigmenty – dzięki czemu przywraca kolor i połysk utracone przez działanie światła słonecznego, deszczu i zanieczyszczenie środowiska. Na gołym metalu **Polytrol** przywraca połysk i chroni przed korozją.

### Właściwości

- Przywraca kolor i oryginalny wygląd na poszarzałych i wyblakłych powierzchniach
- Rewitalizuje i wzmacnia kolor wyblakłego marmuru, płytek, terrakoty, nagrobków itp.
- Odnawia wygląd matowych i kredujących się farb.
- Eliminuje potrzebę stosowania wosków i środków nablyszczających które zbyt szybko schną
- Przywraca połysk i chroni metale
- Łatwy w aplikacji – łatwy w konserwacji
- Chroni przed korozją

### Główne zastosowanie

- Działa na włóknie szklanym, plastiku, farbie, płytkach...
- Metale – chrom, mosiądz, brąz, stal nierdzewna, aluminium...
- Zderzaki samochodowe, łodzie, meble ogrodowe, żaluzje zewnętrzne...
- Na powierzchnie pionowe i poziome

### Dane techniczne

**Wygląd:** Transparentny

**Żywica:** Alkidowa

**Rozpuszczalnik:** rozpuszczalnik

**Lepkość:** Płyn

**Ciężar właściwy (w 20°C):** 0,875 ± 0,05

**Stan fizyczny:** Płyn

**Zawartość cząstek stałych:** 33% ± 2

**Palność:** Nie sklasyfikowany jako palny

**Czas przydatności:** 24 miesiące (minimum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku

**Dostępne pojemności:** 250ml, 500ml, 1L

**Czas schnięcia:** 24 godziny - w zależności od temperatury i wilgotności

**Kolor:** Bursztyn

**LZO:** Nie dotyczy

### Narzędzia do nakładania

Pędzel

Szmatka

Druciak o najmniejszej szorstkości.

### Dobre praktyki podczas aplikacji

Ostroń wszystkie powierzchnie wokół miejsca pracy

Dobrze podlać rośliny i kwiaty w pobliżu

Nakładać w temperaturze pomiędzy 5°C – 35°C. Nie nakładać na gorące powierzchnie; produkt wyschnie zbyt szybko.

### Przygotowanie powierzchni

**Ogólne wskazówki:**

Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od jakichkolwiek zabrudzeń.

Usunąć wosk, warstwy nablyszczające, silikon – przed nałożeniem.

Grzyb i pleśń usunąć za pomocą roztworu 50:50 wody z domowym wybielaczem. Nałożyć na powierzchnię, odczekać 10 minut i dokładnie spłukać.

**Plastik, żelkot, płytki, malowane powierzchnie:**

Wyczyścić ciepłą wodą z mydłem lub za pomocą NET-TROL.

Dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godzin do wyschnięcia.

**Kamień, cegła, itp.**

Wyczyścić powierzchnię za pomocą NET-TROL.

Dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godzin do wyschnięcia.

**Metal.**

Wyczyścić ciepłą wodą z mydłem. Dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godzin do wyschnięcia.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nakładanie</b>        | <p><b>Ogólne wskazówki:</b><br/> Należy zawsze pracować na powierzchni którą można ukończyć w 10-20 minut.<br/> Jeżeli powierzchnia absorbuje POLYTROL nierówno (pojawiają się miejsca matowe i błyszczące) – należy usunąć nadmiar POLYTROL za pomocą bawełnianej szmatki.<br/> Dla uzyskania bardziej błyszczącej powierzchni należy ją wypolerować za pomocą szmatki.</p> <p><b>Plastik, żelkot, płytki, malowane powierzchnie:</b><br/> Nałożyć POLYTROL równo na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub szmatki.<br/> Zostawić na 10-20 minut.<br/> Zetrzeć nadmiar POLYTROL za pomocą czystej szmatki.<br/> Zostawić do wyschnięcia.</p> <p><b>Kamień, cegła, itp.</b><br/> Nałożyć POLYTROL równo na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub szmatki.<br/> Zostawić na 10-20 minut.<br/> Zetrzeć nadmiar POLYTROL za pomocą czystej szmatki.<br/> Zostawić do wyschnięcia.</p> <p><b>Metal:</b><br/> Nałożyć POLYTROL równo na całą powierzchnię za pomocą druciaka o najmniejszej szorstkości.<br/> Zostawić na 10-20 minut.<br/> Zetrzeć nadmiar POLYTROL za pomocą czystej szmatki.<br/> Zostawić do wyschnięcia.</p> <p><b>UWAGA:</b> POLYTROL nie jest warstwą nawierzchniową! Miejscem POLYTROL jest wnętrze materiału – nie na powierzchni.</p> |
| <b>Wydajność</b>         | <p>18 m<sup>2</sup> z litra<br/> Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ograniczenia</b>      | <p>Nie stosować POLYTROL na białych powierzchniach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Czyszczenie</b>       | <p>Benzyna lądowa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Przechowywanie</b>    | <p>Pozostały produkt przechowywać w metalowym lub szklanym pojemniku – szczelnie zamkniętym. Nie przechowywać w metalowym pojemniku. Nie dopuszczać do zamrożenia produktu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informacje ogólne</b> | <p>Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bezpieczeństwo</b>    | <p>W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Data wydania</b>      | <p>Sierpień 2012</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |